



## **BK-S1 韌體更新說明**


在為裝置進行韌體更新時，請先注意下列事項

1. 請安裝在 Windows 作業系統
2. 請先在 PC 上安裝更新程式 OpenRoad Solutions BFU\_Setup\_V1.05，在程式安裝完成之前，請勿將 BK-S1 耳機插入 PC。
3. 進行韌體更新時，切勿移除 BK-S1 耳機。在韌體更新完成前移除耳機，將會造成耳機無法使用，必須將耳機送回原廠維修。

步驟 1. 執行 OpenRoadDFU\_V1.05\_Setup 程式。




步驟 2. 請選擇安裝語言並按”確定”




步驟 3. 請選擇”下一步”




#### 步驟 4. 請選擇” 下一步”




#### 步驟 5. 請選擇” 安裝”



#### 步驟 6. 安裝必要元件，請選擇” Yes”




步驟 7. 安裝完成，按”完成”結束安裝程式”



步驟 8. 包裝盒有附 USB To Mini USB 傳輸線，請把 USB 插入電腦，再將 Mini USB 插入 BK-S1 耳機，耳機會亮紅燈或藍燈（電力充足時），然後同時按住 [M 鍵]、[A 鍵]、[V+ 鍵] 三個按鍵約 7 秒，電腦有”登登”的提示聲，同時耳機紅燈會閃爍一下或藍燈變為紅燈。

註：部份耳機充飽電為綠燈，進入更新狀態是亮綠燈為正常狀態




步驟 9. 桌面可找到” OpenRoad Solutions Bluetooth Firmware Upgrader” 圖示並點選開啟打開







## 步驟 10. 請選擇”重新整理 USB 連線”，連線成功時會顯示目前耳機版本相關資訊




注意：當您的 BK-S1 耳機未進入韌體更新模式時，會出現下圖訊息，此時請重新操作步驟 8。




## 步驟 11. 請選擇”韌體檔案”




## 步驟 12. 請選擇”開始韌體更新”



步驟 13. 更新中，下載到 98% 會花費比較多的時候，此狀態是正常的請勿斷線



步驟 14. 韌體更新完成，左下方顯示 100%



步驟 15. 完成後，請將 BK-S1 耳機從 PC 處移除，並將耳機關機。